

## Voděodolné transparentní krytí – doporučená aplikace

1. Vyjměte krytí ze sterilního obalu



2. Odstraňte papír



3. Přiložte krytí na ránu a dlaní  
zahřejte pro dokonalé přilnutí



4. Uchopte modrý proužek  
ochranné fólie a odstraňte ji.

